

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ ALCATEL รุ่น T76




กรุณาศึกษาคู่มือนี้ให้เข้าใจ ก่อนใช้งาน

- ✦ โทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
- ✦ SP-phone Digital พุดระยะ 1 เมตร เสียงชัดเจน
- ✦ มีปุ่ม REDIAL โทรซ้ำหมายเลขสุดท้าย
- ✦ มีจอภาพแสดงเบอร์โทรเข้า และวัน-เวลาปัจจุบัน
- ✦ บันทึกเบอร์โทรเข้าที่มี CID ได้ 58 หมายเลข
- ✦ มีปุ่ม Memories 8 ปุ่ม
- ✦ ปรับเสียงเรียกเข้าได้

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ ALCATEL รุ่น T76

การโทรออก

- ยกหูหรือกดปุ่ม [] รอจนได้ยินสัญญาณสายว่าง กดเบอร์โทรศัพท์ที่ ต้องการ
- หรือ ขณะวางหู ให้กดเบอร์ที่ต้องการโทรออกก่อน เมื่อตรวจสอบเบอร์ถูกต้อง จึงกดปุ่ม [RD/BACK] เพื่อโทรออก (เหมือนโทรศัพท์เคลื่อนที่)
- หากโทรไม่ติด หรือสายไม่ว่าง ให้กดปุ่ม [RD/BACK] เพื่อโทรซ้ำเลขหมายสุดท้าย ให้ 1 ครั้ง
- สามารถพูด ได้ระยะไกลถึง 1 เมตร เสียงชัดเจน

การตั้งวันที่ และเวลาปัจจุบัน

- ขณะจอภาพแสดง "SET 1 DATE", กดปุ่ม SET/STO ตัวเลข 2 หลักสุดท้าย ปี ค.ศ. จะกระพริบ
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งปี, กดปุ่ม SET/STO เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไป
- ทำตามวิธีข้างต้น เพื่อตั้งเดือน และเวลาให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม SET/STO เพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อถัดไป หรือกดปุ่ม DEL เพื่อออกจากโหมดการตั้งโปรแกรม

การบันทึกเบอร์ที่โทรบ่อยในหน่วยความจำ

- ขณะวางหูกดปุ่ม (STORE) หน้าจอแสดง (STORE)

- ใส่ "หมายเลขโทรศัพท์ที่ ต้องการ " "(ไม่เกิน 16 หลัก)"
- กดปุ่ม (STORE) หน้าจอแสดง (STORE IN)
- กดปุ่ม (M1 , M2 , M3) ตำแหน่งที่ต้องการบันทึก และมีเสียง TONE ยืนยัน บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- การโทรออก, ยกหูโทรศัพท์หรือ กดปุ่ม (SPEAKER), กดปุ่ม (M1 , M2 , M3)
- หรือขณะวางหู กดปุ่ม (M1 , M2 , M3) และยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม (SPEAKER) เพื่อโทรออก

ปรับเสียง SPEAKER และหูฟัง ขณะเปิดเสียง SPEAKER หรือยกหูโทรศัพท์ อยู่กดปุ่ม (VOL) เพื่อปรับเสียงดังเสียงเบาตามต้องการ (3 ระดับ)

การตัดเสียงเงียบ (MUTE)

- ขณะยกหูสนทนา กดปุ่ม (MUTE) สายปลายทางจะไม่ได้ยินเสียงเรา
- กดปุ่ม (MUTE) อีกครั้ง เพื่อสนทนาต่อไป