


สารบัญเรื่องเกี่ยวกับ การควบคุมกิจการน้ำบาดาล



1

การเจาะน้ำบาดาล

2

การใช้ น้ำบาดาล

3

การระบายน้ำ

4

การอุดกลับ

สนับสนุนโดย

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

www.dgr.go.th



กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
Groundwater Development Fund

คำนำ

การควบคุมกิจการ น้ำบาดาลคือ ?

การใช้**น้ำบาดาล**

การ**ระบายน้ำ**

การ**เจาะ**น้ำบาดาล

การ**อุดกลบ**

การประกอบกิจการน้ำบาดาล หมายถึง


การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้**น้ำบาดาล** และการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินการในแต่ละด้านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ**น้ำบาดาล** พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ**น้ำบาดาล**ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขต**น้ำบาดาล**นั้นหรือไม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากร**น้ำบาดาล** หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากร**น้ำบาดาล**มอบหมาย

แน่นอนว่า...กฎหมายคือสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรู้ (แต่น้อยคนที่จะรู้จริง)

แม้แต่ในพระราชบัญญัติ**น้ำบาดาล** พ.ศ. 2520 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ผิดนั้นเป็นไปได้ เพราะเหตุผลของการมีกฎหมายก็เพื่อจะคงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการออกกฎหมาย หากผู้ใช้**น้ำบาดาล**หรือประชาชนทั่วไปกระทำความผิด ย่อมต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ไม่อาจละเว้นได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สาระน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจการ**น้ำบาดาล**” จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมาย**น้ำบาดาล** ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากร**น้ำบาดาล**และรักษ**น้ำบาดาล**มากขึ้น





น้ำบาดาล

เป็นน้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน บางครั้งพบตามรอยแตก และรอยแยกของชั้นดิน หรือสะสมตัวอยู่ในช่องว่างเล็กๆ ระหว่างเม็ดกรวดทรายที่อยู่ใต้ดิน ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาล และความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล



แอบเจาะ/ใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย

แอบเจาะ/ใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย



มีโทษอะไรบ้าง

- จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

โปรดทราบ

“กฎหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย เป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล” ดังนั้น

ผู้ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีความลึกจากผิวดิน เกินกว่า 15 เมตร จึงต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พบเห็นผู้ใดลักลอบเจาะ-ใช้น้ำบาดาล
โปรดแจ้ง 0 2793 1078



ลักลอบเจาะ-ใช้น้ำบาดาล
ผิดกฎหมาย

เรื่องควรรู้ของ ผู้ใช้ น้ำบาดาล



น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนา
น้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิ
ค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วยต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน
ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้

1. การใช้น้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค

ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้
ในครัวเรือน



2. การใช้น้ำบาดาล เพื่อการทำเกษตรกรรม

ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตว์



3. การใช้น้ำบาดาล เพื่ออุตสาหกรรม และการประกอบธุรกิจ

ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม



หรือแม้แต่ในองค์กรของรัฐก็มีการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์

ขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล อย่างถูกต้อง ควรทำอะไร?

ขั้นตอนแรกเลย ผู้ประสงค์จะใช้น้ำบาดาลต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
เจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นๆ ให้ถูกต้อง

สถานที่ติดต่อขอรับใบอนุญาต

- ✓ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ✓ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา ติดต่อที่ เทศบาล/อบต.
ที่จะเจาะน้ำบาดาลหรือที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่
- ✓ พื้นที่อื่นๆ ติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล


เทศบาล/อบต. ที่จะเจาะน้ำบาดาล


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12



สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

เขต 1-12





การอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล และการอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวม 7 จังหวัด ซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล หากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการได้แล้ว จะไม่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล ยกเว้นการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาล เป็นวัตถุดิบหรือในกระบวนการผลิตจะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำประปาตามสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ

ส่วนในเขตท้องที่จังหวัดอื่นๆ จะอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลได้ ในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำผิวดินหรือใช้ร่วมกับ น้ำผิวดินตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามประเภทหรือลักษณะการใช้น้ำในแต่ละกิจกรรม ตามหลักการใช้น้ำร่วมกัน

(Conjunctive use)




รู้หรือไม่??

เจาะ-ใช้น้ำบาดาลต้องมี “ใบอนุญาต”



ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะใช้น้ำบาดาลต้องไปขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อประกอบกิจการน้ำบาดาลโดยยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ซึ่งในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล จะพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ



คำขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอรับ ใบอนุญาต**เจาะ**น้ำบาดาล มีดังนี้

1 บุคคลธรรมดา

- 1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (ตามแบบ นบ.1) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dgr.go.th
- 1.2 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดินนั้นได้
- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
- 1.4 หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)

2 นิติบุคคล

- 1.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
- 1.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
- 1.7 หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาด้วยตนเอง)

3 เอกสารประกอบเพิ่มเติม

- 1.8 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- 1.9 แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพื้นที่แสดงจุดเจาะน้ำบาดาล
- 1.10 สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล/ ทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล
- 1.11 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำประปา

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอรับ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล มีดังนี้

1 บุคคลธรรมดา

- 1.1 คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ตามแบบ นบ.2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dgr.go.th
- 1.2 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต มีสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดินนั้นได้
- 1.3 สำเนาใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- 1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
- 1.5 หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)

2 นิติบุคคล

- 1.6 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
- 1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
- 1.8 หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาด้วยตนเอง)

3 เอกสารประกอบเพิ่มเติม

- 1.9 แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพื้นที่แสดงจุดเจาะน้ำบาดาล
- 1.10 ตัวอย่างน้ำบาดาลจากบ่อที่ขออนุญาต จำนวนไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าขอฯ ละ 10 บาท และค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล ตัวอย่างละ 1,200 บาท (กรณีส่งตัวอย่างน้ำบาดาล หากวิเคราะห์จากสถาบันอื่นแล้วไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ำ แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนั้น)
- 1.11 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเดิม

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

จังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ณ ที่ทำการขอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (อบต./เทศบาล)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่รับคำขอแล้วให้ออกใบรับคำขอ
และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

 **กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน**
ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงทะเบียนรับคำขอ รับชำระ
ค่าธรรมเนียมคำขอ (เป็นรายได้ของ อบต.) แล้วดำเนินการดังนี้

 **กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน**
ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข หรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน (ภายใน 15 วัน) หากผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่ดำเนินการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ส่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

น้อยกว่า 4 นิ้ว
ไม่เกิน 10 ลบ.ม.

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้อยกว่า 4 นิ้ว หรือบ่อรวม หรือคำขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่า
วันละ 10 ลบ.ม. ให้พนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่ (อปท.) เสนอ
คำขอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2 ผู้ออกใบอนุญาต

พิจารณาออก /
ไม่ออกใบอนุญาต



ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

ตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป
เกินกว่า 10 ลบ.ม. ขึ้นไป

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อตั้งแต่ 4 นิ้ว
หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
เกินกว่าวันละ 10 ลบ.ม. ให้พนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่ (อปท.) เสนอคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

2 ผู้ออกใบอนุญาต

สำนักทรัพยากร
น้ำบาดาลเขตตรวจสอบ



คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อ 4 นิ้ว
หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่า
วันละ 10 ลบ.ม. แต่ไม่เกินกว่าวันละ 300 ลบ.ม.
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต พิจารณาออก/
ไม่ออกใบอนุญาต

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อ 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว
หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่า
วันละ 300 ลบ.ม. แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลบ.ม.
คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็น
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต พิจารณาออก/
ไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการเขต

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อ 8 นิ้ว ขึ้นไป
หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
เกินกว่าวันละ 800 ลบ.ม. ขึ้นไป
คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็น
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต พิจารณาออก/
ไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการในส่วนกลาง

 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ส่งใบอนุญาต
ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (อปท.)
หรือส่งเรื่องคืน กรณีไม่อนุญาต

 ในกรณีออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (อปท.)
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 ในกรณีไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (อปท.)
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม



ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ณ ที่ทำการขอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่



พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่รับคำขอแล้วให้ออกใบรับคำขอ
และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน



กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงทะเบียนรับคำขอ รับชำระ
ค่าธรรมเนียมคำขอ แล้วดำเนินการดังนี้

ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

น้อยกว่า 4 นิ้ว
ไม่เกิน 100 ลบ.ม.

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้อยกว่า 4 นิ้ว หรือ
บ่อวง หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
ไม่เกินกว่าวันละ 100 ลบ.ม.

2 พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

เสนอคำขอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

3 ผู้ออกใบอนุญาต

พิจารณาออก / ไม่ออกใบอนุญาต



กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข หรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน (ภายใน 15 วัน) หากผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่ดำเนินการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ส่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

ตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป
เกินกว่า 100 ลบ.ม. ขึ้นไป

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป หรือคำขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 100 ลบ.ม. ขึ้นไป

2 พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

เสนอคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา

3 คณะกรรมการในส่วนกลาง

พิจารณาให้ความเห็น

4 ผู้ออกใบอนุญาต

พิจารณาออก / ไม่ออกใบอนุญาต
ตามมติคณะกรรมการในส่วนกลาง



ในกรณีออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต



ในกรณีไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เขตวิฤตการณน้ำบาดาล ได้แก่ ทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่



ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ณ ที่ทำการขอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น



พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นรับคำขอแล้วให้ออกใบรับคำขอ
และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน



กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นลงทะเบียนรับคำขอ รับชำระ
ค่าธรรมเนียมคำขอ แล้วดำเนินการดังนี้



กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข หรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน (ภายใน 15 วัน) หากผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่ดำเนินการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นส่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

น้อยกว่า 5 นิ้ว
ไม่เกิน 300 ลบ.ม.

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้อยกว่า 5 นิ้ว หรือ บ่อขุด หรือคำขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่เกินกว่า
วันละ 300 ลบ.ม.

2 พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องถิ่น

เสนอคำขอให้ผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณา

3 ผู้ออกใบอนุญาต

พิจารณาออก / ไม่ออกใบอนุญาต



ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

5 นิ้ว และ 6 นิ้ว
เกินกว่า 300-800 ลบ.ม.

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อ 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว
หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่า
วันละ 300 ลบ.ม. แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลบ.ม.

2 พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น

เสนอคำขอให้คณะกรรมการเขตพิจารณา

3 คณะกรรมการเขต

พิจารณาให้ความเห็น

4 ผู้ออกใบอนุญาต

พิจารณาออก / ไม่ออกใบอนุญาต
ตามมติคณะกรรมการเขต



ขนาดบ่อ / ปริมาณน้ำ

ตั้งแต่ 8 นิ้ว ขึ้นไป
เกินกว่า 800 ลบ.ม. ขึ้นไป

1 คำขอรับใบอนุญาต

เจาะน้ำบาดาล ขนาดบ่อตั้งแต่ 8 นิ้ว ขึ้นไป
หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่า
วันละ 800 ลบ.ม. ขึ้นไป

2 พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น

เสนอคำขอให้คณะกรรมการ
ในส่วนกลางพิจารณา

3 คณะกรรมการในส่วนกลาง

พิจารณาให้ความเห็น

4 ผู้ออกใบอนุญาต

พิจารณาออก / ไม่ออกใบอนุญาต
ตามมติคณะกรรมการในส่วนกลาง



ในกรณีออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต



ในกรณีไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม ในการขออนุญาตเจาะ อนุญาตใช้น้ำบาดาล และอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| (1) ค่าขอ ฉบับละ | 10 บาท |
| (2) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล แบบบ่อวง หรือบ่อที่มีขนาดน้อยกว่า 100 มม. | ฉบับละ 100 บาท |
| (3) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาด 100 มม. แต่ไม่น้อยกว่า 200 มม. | ฉบับละ 500 บาท |
| (4) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บ่อน้ำบาดาลตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป | ฉบับละ 1,000 บาท |
| (5) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล | ฉบับละ 2,000 บาท |
| (6) ใบแทนใบอนุญาต ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | ฉบับละ 2,000 บาท |
| (7) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | |
| (8) การโอนใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | |

A : เราวางแผนจะเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มอีกแห่งในที่ดินของตนเอง ต้องขออนุญาตอีกครั้งไหม?

B : ต้องดำเนินการสิ ! แล้วอย่าลืมว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาล และขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ และใบอนุญาตฯ 1 ฉบับต่อการเจาะน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ

A : อืม...เจาะเพิ่มอีกสักบ่อ เพื่ออนาคต จะเปิดโรงงานเล็กๆ จะได้มีน้ำไว้ใช้

B : วางแผนล่วงหน้ามันก็ดีอยู่แต่จำไว้ละ ว่าต้องใช้น้ำบาดาล ในกิจกรรมที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเท่านั้น ถ้าขอใช้ เพื่อเกษตรกรรม แล้วนำไปใช้ทำธุรกิจด้วยมันจะเป็นการใช้ผิดประเภท และผิดกฎหมายด้วยนะ

A : ที่สำคัญ ! หากจะเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล หรือเจาะบ่อใหม่แล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล ต้องดำเนินการ อุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วย

B : เรื่องนี้ฉันเข้าใจนะ เพราะมันเป็น มาตรการการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ ป้องกันการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ แหล่งน้ำบาดาล เพื่อที่เราจะได้มีแหล่งน้ำบาดาล สะอาดใช้อย่างยั่งยืนล่ะ

เรื่องควรรู้ ของผู้ใช้บำบัด



ใบอนุญาต

1. แสดงใบอนุญาตหรือใบแทน ในที่เห็นได้ชัดเจน
2. หากชำรุด, สูญหาย รับแจ้งพนักงานบำบัดประจำท้องที่ เพื่อออกใบแทนภายใน 30 วัน
3. การขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นเอกสารคำขอต่ออายุ (นบ. 7) และใบอนุญาตเดิม ก่อนวันหมดอายุ
4. ผู้ขอสามารถยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี หากไม่ได้รับอนุญาต



เงื่อนไขการใช้บำบัด

- ✓ ใช้บำบัดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
- ✓ ติดเครื่องวัดปริมาณบำบัด ประจำบ่อ
- ✓ จ่ายค่าใช้บำบัดและค่าธรรมเนียมบำบัด ตามอัตราที่กำหนด
- ✓ จดรายงานการใช้บำบัด แล้วส่งให้พนักงานบำบัดประจำท้องที่ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป





กรณีบ่อน้ำบาดาลชำรุดหรือยกเลิกการใช้บำบัด



หากเครื่องวัดปริมาณบำบัดชำรุด ให้ทำหนังสือแจ้งพนักงานบำบัดประจำท้องที่ แล้วรีบซ่อมเปลี่ยน ภายใน 15 วัน



ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมบันทึกตัวตราเครื่องหมายไว้กับตัวเครื่อง



หากเลิกใช้หรือไม่ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งยกเลิก อุดกลบ สังก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายใน 30 วัน

ประโยชน์ของน้ำบาดาล



มีโทษอะไรบ้าง

- จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- หรือ ทั้งจำทั้งปรับ



หากพบเห็นการลักลอบเจาะ/ใช้น้ำบาดาลโปรดแจ้ง 0 2793 1078
หรือที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th

ไขข้อข้องใจ เงินค้ำใช้น้ำบาดาลจ่ายอย่างไร ?

จ่ายค้ำใช้น้ำบาดาลได้ที่ไหนบ้าง ?

จะจ่ายด้วย



เงินสด

หรือ



แคะซีรืชีค

ก็ได้ไม่ยาก

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ



จ่ายเข้าเงินค้ำหนด

ต้องไปติดต่อที่
พนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ ณ จังหวัดนั้นๆ



4

เกิน 90 วันขึ้นไป เสียเพิ่มในอัตรา 2.0 เท่า พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

3

เกินกำหนด 60 - 90 วัน เสียเพิ่มในอัตรา 1.3 เท่า

2

เกินกำหนด 30 - 60 วัน เสียเพิ่มในอัตรา 1.2 เท่า

1

เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน เสียเพิ่มในอัตรา 1.1 เท่าของค้ำใช้น้ำบาดาล



A : ปัจจุบันสะดวกมากเลยนะ เพราะว่าเราสามารถจ่าย
ค่าน้ำบาดาลได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
ทั่วประเทศ

แต่ถ้าจ่ายช้าเกินกำหนดวันจะต้องไปติดต่อพนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่ ในจังหวัดที่บ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่นะสิ...
ต้องจ่ายเงินเท่าไรเนี่ย???

B : เรื่องจ่ายเงินล่าช้าเกินกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- (1) เกินกำหนดแต่ไม่เกิน 30 วัน เสียเพิ่มในอัตรา 1.1 เท่าของ
ค่าน้ำบาดาล
- (2) เกินกำหนด 30-60 วัน เสียเพิ่มในอัตรา 1.2 เท่า
- (3) เกินกำหนด 60-90 วัน เสียเพิ่มในอัตรา 1.3 เท่า
- (4) เกิน 90 วันขึ้นไป เสียเพิ่มในอัตรา 2.0 เท่า พร้อม
ดอกเบี้ยพิดนิตในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ครั้งหน้าต้องจ่ายค่าน้ำบาดาล ให้ตรงเวลานะครับ !!!



จ่ายค่าน้ำบาดาล
ง่ายสะดวก



ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ต้องชำระ ปีละ 4 งวด ดังนี้

การใช้
น้ำบาดาล

- ① งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม
- ② งวดที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน
- ③ งวดที่ 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน
- ④ งวดที่ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

โดยจะส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
ให้กับผู้ใช้น้ำสามารถนำไปชำระเงินได้ 2 วิธี คือ

1. ชำระผ่านธนาคาร ภายในกำหนดชำระเงิน
2. หากพ้นกำหนดให้มาชำระที่ทำการของสำนักงาน ณ จังหวัดนั้นๆ

อัตราค่าใช้น้ำบาดาล

ในเขตท้องที่ 7 จังหวัด คือ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ชำระค่าใช้น้ำบาดาล
อัตราลูกบาศก์เมตรละ 8.50 บาท

ในท้องที่จังหวัดอื่น

ชำระค่าใช้น้ำบาดาล อัตราลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาท

อัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล อัตราลูกบาศก์เมตรละ 4.50 บาท

การลดหย่อนและยกเว้น ค่าใช้น้ำบาดาล เฉพาะในพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จะได้รับการลดหย่อน และยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล ดังนี้

การ อุดกลบ

1

ได้รับการลดหย่อน

- + โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตรายการเกษตร ตามประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีกำหนด ลดหย่อนเก็บ 30% ของปริมาณน้ำ
- + การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ลดหย่อนเฉพาะส่วนที่ ใช้น้ำบาดาลเกินวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร เก็บ 30% ของปริมาณน้ำ

2

ได้รับการยกเว้น

- + การใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม
- + การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูก
- + การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร

การลดหย่อน
และยกเว้น
ค่าใช้น้ำบาดาล



เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล อ่านอย่างไร?

ถ้าคุณอ่านไม่ถูกต้อง จะทำให้จ่ายค่าใช้น้ำเกินจริง ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลย

1 หน้าปัดมีช่องแสดงตัวเลข 2 สี

ให้อ่านเฉพาะตัวเลขสีดำเท่านั้น
อ่านค่าเป็น **00767**
(ศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเจ็ด)

2 หน้าปัดแสดงตัวเลขสีดำนวน

ให้อ่านค่าทั้งหมด คือ **0069096**
(ศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหก)

3 หน้าปัดมีเครื่องหมาย x10

หน้าปัดมีเครื่องหมาย x10
ต้องเติม 0 ตรงท้ายอีกหนึ่งตัว
เป็น **01420200**
(ศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์)

WARNING !

หากเครื่องเสียอ่านค่าไม่ได้
ให้รีบแจ้งพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่

"ชำรุด"

006006

"ตัวเลขบนหน้าปัดที่ไม่ใช่หลักสุดท้าย
ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน"

จากนั้นผู้ใช้ต้องส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป




เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลแล้ว จะต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำตามแบบและหลักเกณฑ์ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดหลากหลายยี่ห้อด้วยกัน ที่นิยมใช้ทั่วไปมักเป็นชนิดแม่เหล็ก เช่น ยี่ห้อ ASAHI รุ่น GMK-40, WVM-50, 80, 100, 150 DN-500 และยังมียี่ห้ออื่นๆ อีกมากมาย เช่น KENT หรือ SCHUMBERGER, ELSTER, ZENNER, LEEMAN, STREAM ARAD, TAC หรือ THAI AICHI เป็นต้น โดยจะต้องติดตั้งประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ พร้อมรายงานการใช้น้ำบาดาล ตามแบบ (นม./11) แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้น้ำบาดาลในเดือนนั้นก็ตาม

เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล จะต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด



หากพบว่าเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุดหรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้รีบแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่แล้ว ต้องพาพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งฉนักรตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้นด้วย



เหตุใด ?

ถึงต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

- บ่อชำรุดเป็นต้นเหตุทำลายแหล่งน้ำบาดาล
- เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำบาดาล
- เกิดการแพร่กระจายของน้ำเค็ม
- คุณภาพน้ำเสียเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ

ร่วม▶

บ่อชำรุด



กัน▶

บ่อทิ้งร้าง



ป้องกัน▶

บ่อปนเปื้อน



อุดกลบ บ่อน้ำบาดาล ทำอย่างไร ?

- 1) ต้องแจ้งพนักงานประจำท้องถิ่นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการน้ำบาดาล



1



2

- 2) ต้องทำการรื้อถอน หรืออุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลภายใน 30 วัน

- 3) โทษของการไม่อุดกลบบ่อน้ำบาดาล
ผู้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท

3

โทษปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท



รู้ไว้ รู้ลึก รู้คุณค่า
ร่วมพัฒนาหน้าบาดาล



กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
Groundwater Development Fund



สนับสนุนโดย
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
www.dgr.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
๐ 2793 1087-90
๐ 2793 1088