

ประกาศกระทรวงอุดสาหกรรม

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำยาดាណ พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับใช้น้ำยาดាណแบบอนุรักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำยาดាណ พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำยาดាណ ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำยาดាណแบบอนุรักษ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุดสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำยาดាណ พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ ในทางวิชาการ สำหรับใช้น้ำยาดាណแบบอนุรักษ์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ การสูบน้ำยาดាណ

(๑) บ่อน้ำยาดាណจะต้องมีเครื่องจ่ายคัปเปริเมตันน้ำประปา บ่อน้ำยาดាណทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำยาดាណจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๒) ในการที่ต้องเครื่องจ่ายคัปเปริเมตันน้ำ ให้กรอกรายการในรายงานการใช้น้ำยาดាណตามแบบที่กรมทรัพยากรธนกิจกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำยาดាណประจำท้องที่ ภายในวันที่ ๙ ของเดือนถัดไป

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๕๕

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(๓) บ่อ่น้ำนาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องมีช่องที่ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดเบ็ดได้ สำหรับตรวจระดับน้ำในบ่อ

(๔) ต้องวัดระดับน้ำในบ่อ่น้ำนาดาล แล้วแจ้งผลการวัด ระดับน้ำและส่วนหัวอย่างน้ำซึ่งเก็บจากบ่อน้ำนาดาลตามวิธีการที่กรมทรัพยากรธรรมชาติ ให้พนักงานน้ำนาดาลประจำห้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันไดรับแจ้ง เป็นหนังสือจากพนักงานน้ำนาดาลประจำห้องที่

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำนาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ ในทางวิชาการสำหรับใช้น้ำนาดาลแบบอนุรักษ์

“ข้อ ๓ เครื่องวัดปริมาณน้ำ

(๑) เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ใช้ติดตั้งกับบ่อ่น้ำนาดาล ต้องเป็นมาตรฐานนิตขับเคลื่อนด้วยเลขตัวเลขแบบแม่เหล็ก ไดรับการรับรองจาก กระทรวงพาณิชย์ และไดรับการทดสอบความเที่ยงตรงจากสถาบันที่กรมทรัพยากรธรรมชาติเห็นชอบ มีลักษณะดังนี้

ก. อ่านปริมาณน้ำสะสมด้วยระบบตัวเลขเป็น ลูกบาศก์เมตร

ข. ตัวเลขวัดปริมาณน้ำบนหน้าบ็อกสามารถลบกันได้ไม่น้อยกว่าห้าหลักโดยไม่นับหลักนิยม และอยู่ในแนวเดียวกัน

ก. ไม่มีปืนหรืออาวุธใดอื่นใดที่สามารถปรับตัวเลข

ได้จากภายนอก

(๒) เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดอันต้องเป็นชนิดที่จะรองรับการน้ำบาดาลเท่านั้น

ข้อ ๔ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

(๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวระนาบที่ต้องดูดผิดติดพอดี ตั้งอยู่ในที่สูงและต่ำกว่าระดับพื้นที่ดินพื้นที่โดยทั่วไปและป้องกันภัยในการอ่านและตรวจสอบ

(๒) ตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาลไม่เกิน ๑๐ เมตร และอยู่ห่างจากบ้านที่ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถังพักน้ำ หรือห้องถัง

(๓) ท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่เหนือระดับผิวน้ำและไม่มีท่อแยกได้

ข้อ ๕ การซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำ

(๑) เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเบนหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้การได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ

(๒) ในกรณีพนักงานเข้าหน้าที่ตรวจสอบว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุดหรือทำงานไม่เที่ยงตรง และได้แจ้งเบนหนังสือให้รับใบอนุญาตให้น้ำบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตให้น้ำบาดาลต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้การได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเข้าหน้าที่

ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๖ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่ หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่อง  
วัดปริมาณน้ำแล้ว ต้องนำพนักงานเข้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง  
วัดปริมาณน้ำและการติดตั้ง พร้อมทั้งผู้ดูแลตราประทับของกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ  
กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ฉบับ สุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม